PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



OSMO 7350 BEZBARWNE SPOIWO DO FUG

Dostępny
Producent : OSMO
Data wygenerowania: 2026-11-22

Opis

Spoiwo do fug Osmo jest bezbarwnym, dyspersyjnym polimerem do wypełniania pęknięć i szczelin na oszlifowanym parkiecie.

Wyjątkowo dobre właściwości wypełniające, krótki czas schnięcia i dobre właściwości ścierne składają się na produkt najwyższej jakości.

Spoiwo do fug Osmo połączone z pyłem po szlifowaniu, idealnie dopasowuje się do koloru podłoża.

Zastosowanie

- Do wypełniania małych pęknięć (< 2 mm) i drobnych uszkodzeń (np. otworów na śruby) w drewnie i na parkiecie

- Uniwersalny - nadaje się do wszystkich gatunków drewna

Zalety

- Dobrze wypełnia fugi i szpary
- Dobrze poddaje się szlifowi
- Szybkoschnące
- Posiada delikatny zapach

Sposób aplikacji

- Szpachla

Wskazówki

- Spoiwem do fug nie należy wypełniać połączeń w podłogach elastycznych, ani podłogach wykonanych z desek.
- Nie wypełniać szpar między deskami litymi ani w podłogach sportowych!
- Przed aplikacją dokładnie wymieszać w wiadrze tak, aby na dnie nie pozostały żadne osady.
- Wymieszać z pyłem szlifierskim, najlepiej z tego samego gatunku drewna (wielkość ziarna 80 - 120), aż do uzyskania gęstej pasty (po dodaniu pyłu, masa pasty powinna wzrosnąć ok. 15%). Odpowiednia konsystencja pasty jest bardzo ważna dla prawidłowej aplikacji. Jeśli pasta będzie zbyt gęsta, nie będzie odpowiednio przylegać do krawędzi szczeliny i spoiwo zostanie usunięte podczas szlifowania. Jeśli pasta będzie zbyt rzadka, pozostawi niewypełnione szpary. Włóknisty pył szlifierski (w szczególności z tropikalnych gatunków drewna) może źle się mieszać i przeszkadzać w poprawnym wypełnieniu szczelin. W tym przypadku należy zmniejszyć ilość pyłu w paście. Mieszanie pyłu i spoiwa w jednorodną pastę należy wykonać w oddzielnym pojemniku.
- Szpachlować spoiwem w poprzek podłogi, za pomocą płaskiej szpachli ze stali nierdzewnej, mocno wciskając spoiwo do szpar. W razie potrzeby powtórzyć proces.
- Spoiwo nanosić na podłogę ukośnie za pomocą płaskiej szpachli ze stali nierdzewnej, mocno

wciskając kit drewna do szpar. W razie potrzeby powtórzyć aplikację. Po 30 - 60 minutach wyschnięta pasta może być szlifowana grubym ziarnem (P80), a następnie drobnym ziarnem (ziarno P100 – 120), dopóki całe spoiwo nie zostanie całkowicie usunięte z powierzchni parkietu. Najczęściej szlifowanie ziarnem o grubości P100 - 120 wystarczy.

- Następnie można przeprowadzić aplikację różnych powłok Osmo.
- Uwaga: Ponieważ jakość pasty i praca z nią zależy w dużej mierze od rodzaju drewna i pyłu szlifierskiego, zaleca się przeprowadzenie zabiegu próbnego!
- Uwaga: Do spoiwa nie dodawać pyłu z pozostałościami starych powłok, ale tylko i wyłącznie czysty pył szlifierski.

Pojemność [L]	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
1,00	7350/1,00	Dostępny	60,16 zł 74,00 zł
5,00	7350/5,00	do 72h	259,35 zł 319,00 zł