# PRAKTYCZNE PORADY I WSKAZÓWKI



**PORADA 1** Wkręcanie wkrętów w miękkie drewno wymaga tylko odpowiedniego doboru wkręta i wkrętaka. Nie jest konieczne dodatkowe przygotowanie powierzchni. Natomiast, jeżeli musisz wkręcić wkręt w drewno twarde lub inny materiał o spoistej strukturze, musisz najpierw wykonać w nim otwór. Średnica wykonanego otworu zależna jest od średnicy rdzenia wkręcanej śruby (pomijając wysokość zwoju śruby). Wykonany otwór musi być trochę większy od rdzenia wkrętu. Następnie musisz wykonać dodatkowe nawiercenie/fazowanie krawędzi wykonanego otworu by schować w nim łeb śruby.

**PORADA 2** Dobrą praktyką, gdy pracujesz w twardym drewnie jest przetarcie śruby wazeliną, zapewni ci to łatwe jej wkręcanie.

**PORADA 3** Do dębu używaj mosiężnych wkrętów ozdobnych w przeciwieństwie do wkrętów stalowych nie spowodują rdzawych zabarwień materiału.

***WAŻNE*** *Wkręcenie ozdobnej śruby mosiężnej w twardy materiał, poprzedź wkręceniem we wcześniej wykonany otwór, podobnej śruby stalowej, ochroni to śruby ozdobne przed zarysowaniem i zniszczeniem.*