PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



OSMO 159 ZESTAW DO CZYSZCZENIA PODŁÓG

Cena netto: 168,91 zł
Cena brutto: 207,76 zł
Dostępny
Producent : OSMO
Data wygenerowania: 2026-11-22

Opis

Zestaw jest przeznaczony do łatwego i wygodnego czyszczenia oraz pielęgnacji gładkich podłóg drewnianych.

Ale bardzo dobrze sprawdza się też w przypadku podłóg z winylu, płytek i naturalnego kamienia.

Wymienne nakładki pozwalają na przeprowadzenie wszystkich zabiegów, jakich wymagają podłogi drewniane – czyszczenia na sucho, czyszczenia na wilgotno oraz odświeżenia powłoki, gdy ta zacznie wyglądać na podniszczoną.

Co ważne wszystkie idealnie nadają się do produktów czyszczących i pielęgnacyjnych Osmo.

Zestaw do czyszczenia podłóg wygodne rozwiązanie dla tych, którym zależy na utrzymaniu podłogi w idealnym

stanie.

Zastosowanie
- Do czyszczenia na sucho

- Do regularnego czyszczenia na mokro

- Do usuwania uporczywych zanieczyszczeń

- Do konserwacji i odświeżenia podłóg

- Do wszystkich gładkich podłóg

- Szczególnie zalecane do podłóg drewnianych pokrytych powłokami Osmo lub olejowanych

Zalety
- Optymalne czyszczenie regularne i intensywne

- Wygodna pielęgnacja podłóg

- Dopasowanie do preparatów czyszczących i pielęgnacyjnych Osmo

- Łatwa wymiana nakładek

- Miękkie wysokojakościowe włókna skuteczne czyszczą nie uszkadzając podłogi

- Idealny do użytku domowego i komercyjnego

Wskazówki
- Kurz, kłaczki, sierść i luźne zabrudzenia można szybko usunąć za pomocą mopa Opti-Set z zieloną końcówką do kurzu.
- Myjąc podłogę mopem z Zestawu Opti-Set należy stosować białą nakładkę. Miarka koncentratu Wisch-Fix dodana do wody pozwala usunąć wszystkie codzienne zabrudzenia, a dzięki zawartości naturalnych olejów zapobiega wysuszaniu podłogi. Do czyszczenia podłóg drewnianych nie należy stosować uniwersalnych środków czystości – agresywne środki chemiczne będą wysuszać drewno. Należy pamiętać, że drewnianą podłogę czyścimy przecierając ją lekko nawilżonym (nie mokrym!) mopem, a po zakończeniu powinniśmy ją osuszyć.
- Zanim podłoga całkiem straci blask, należy co jakiś czas wyczyścić jej powierzchnię Środkiem do

Czyszczenia Pielęgnacji Wosku. Zawiera on naturalne oleje i woski, które pomogą utrzymać naturalne piękno drewna.

Zawartość zestawu

Główka mopa - Z gniazdem umożliwiającym zamocowanie drążka teleskopowego

Nakładka do kurzu - Bardzo dobrze zbiera z podłogi kurz oraz luźne zanieczyszczenia – idealna do codziennego sprzątania

Nakładka do czyszczenia na mokro - Idealna do czyszczenia podłogi za pomocą rozcieńczonego koncentratu WishFIX

Nakładka z aktywnego włókna - Idealna do nanoszenia na podłogę Środka do czyszczenia i pielęgnacji wosku