PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



JCB AGREGAT INWERTEROWY 7,6 KW JCB-IG8500E-EU

Cena netto: 5 447,15 zł
Cena brutto: 6 699,99 zł
Dostępny
Producent : JCB TOOLS
Data wygenerowania: 2026-11-19

OPIS

JCB-IG8500E-EU to wydajny agregat prądotwórczy inwerterowy przeznaczony do profesjonalnych i prywatnych zastosowań. Dzięki technologii inwerterowej zapewnia stabilne parametry zasilania i sprawdzi się przy zasilaniu elektronarzędzi, maszyn oraz urządzeń elektronicznych. Może być wykorzystywany na budowie, w warsztacie, gospodarstwie, serwisie mobilnym oraz jako źródło zasilania awaryjnego.

Generator wyposażono w rozruch ręczny, elektryczny oraz zdalny. Elektryczny system startu wykorzystuje akumulator litowo-jonowy, co ułatwia szybkie uruchamianie urządzenia.

Agregat oferuje 7200 W mocy ciągłej i 7600 W mocy maksymalnej. Panel wyposażono w dwa gniazda 230 V 16 A oraz dwa gniazda 230 V 32 A, co pozwala podłączać zarówno standardowe odbiorniki, jak i urządzenia o większym zapotrzebowaniu na energię.

Pojemny zbiornik o pojemności 16 l pozwala na dłuższą pracę bez częstego tankowania.

Zintegrowany wyświetlacz LCD ułatwia kontrolowanie parametrów pracy generatora. Rozbudowany panel umożliwia podłączenie standardowych odbiorników oraz urządzeń wymagających większej mocy, a dodatkowe wyjścia USB i DC 12 V zwiększają funkcjonalność podczas pracy w terenie.

DANE TECHNICZNE

Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	230 V
Ilość faz	Jednofazowy
Moc maksymalna	7,6 kW
Moc znamionowa	7,2 kW
Prąd znamionowy	31,3 A
Rodzaj gniazd	2x 230V/16A + 2x 230V/32A, 1x DC 12V/8A +USB-A + USB-C
Silnik	JCB 4-suwowy
Pojemność	351,8 cm^3
Chłodzenie	Powietrze
Zabezpieczenie przeciążeniowe / AC Reset	Tak
Miska oleju	0,8 L
Rozruch	Manualny + E-Start + zdalne sterowanie pilotem
Paliwo	benzyna bezołowiowa
Zbiornik	16 L
Czas pracy	6,5 h (50% obciążenia)
Poziom hałasu	94 dB (75% obciążenia)
Waga	56 kg
Długość	640 mm
Szerokość	500 mm
Wysokość	565 mm

WAŻNA INFORMACJA

Uwaga: agregat jest dostarczany bez paliwa i oleju silnikowego – przed pierwszym uruchomieniem należy uzupełnić olej zgodnie z instrukcją producenta