PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



CLEHO C22 PISAK RETUSZERSKI KRYJĄCY 202 WENGE

Cena netto: 38,40 zł
Cena brutto: 47,23 zł
Dostępny do 7 dni
Producent : CLEHO
Data wygenerowania: 2026-11-23

Opis

Pisak z farbą kryjącą, szybkoschnący, wodoodporny, nieścieralny, odporny na promienie UV.

Idealny do barwienia krawędzi płyt laminowanych (wypełnia drobne wyszczerbienia).

Stosowany do retuszu uszkodzeń na powierzchniach z drewna, laminatów, tworzyw sztucznych i aluminium.

Do użytku wewnątrz i na zewnątrz.

Pojedynczy pisak o pojemności 10 ml.

Końcówki wymienne C61 można zamawiać osobno.

Zalety

Szybka aplikacja farbą z utwardzaczem powoduje pewną naprawę bez konieczności dodatkowego zabezpieczenia.

Szerokie zastosowanie na praktycznie każdej powierzchni.

Dostępny w 61 kolorach.

Sposób użycia

Oczyścić powierzchnię przewidzianą do nakładania lakieru, odtłuścić miejsce płynem C51 lub C52 w zależności od rodzaju powierzchni.

Krawędzie lub miejsca naprawiane pokryć farbą przy pomocy pisaka retuszerskiego C22 z farbą kryjącą w odpowiednim odcieniu.

Czynność można powtórzyć po min.15 sekundach.

W przypadku pow. matowej można dokonać zmatowania nałożonej farby poprzez przetarcie gąbką Magic symbol C66.

Nadmiar farby można usunąć płynami C51.

Naprawiana powierzchnia nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia.

Instrukcja aktywowania pisaka

1. Przed użyciem zamknięty pisak potrząsać (słychać kulkę wew. pisaka) ok. 30 sek.

2. Zdjąć zatyczkę, a końcówkę pisaka skierowaną do góry przycisnąć kilkakrotnie do oporu.

3. Skierować pisak końcówką do dołu i kilkakrotnie nacisnąć ją o podłoże.

4. Farba wypełnia końcówkę pisaka.

5. Nakładamy farbę przesuwając końcówkę z lekkim dociskiem.